



## INSTRUÇÕES TÉCNICAS

### ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTOS DE PAREDE

Os pisos e revestimentos KOFORMA são fabricados artesanalmente, por isso podem apresentar pequenas diferenças de dimensões e cor entre si. Os revestimentos KOFORMA são fabricados de concreto arquitetônico que tem vantagens como, alta resistência mecânica e durabilidade, desde que assentadas corretamente.

---

#### RECEBIMENTO

- Certifique-se que o material entregue é o que Voce pediu e que a quantidade confere (compre pelo menos 5% a mais do que o tamanho da superfície a ser revestida).
  - Se verificar alguma irregularidade, entre em contato conosco pelo telefone: (11) 4038 8161 ou email: [contato@koforma.com.br](mailto:contato@koforma.com.br)
  - Revestimento assentado é revestimento aceito. Não temos como trocar revestimentos assentados.
- 

#### ARMAZENAMENTO

- Antes da aplicação o revestimentos cimentício é sensível a manchas portanto requer cuidados no transporte e manuseio.

- No caso de ele ser enviado sem embalagem, o descarregamento do produto deve ser feito com as mãos limpas ou usar luvas para evitar que as peças fiquem manchadas.
- O material deve ser armazenado em área limpa, coberta, e sem umidade.
- Importante armazenar as peças em pé a fim de mantê-las em perfeito estado e evitar que se quebrem.
- É muito importante que haja alguém que seja responsável pelo armazenamento das peças e para evitar danos irreparáveis ao produto.

No caso dos produtos serem entregues acondicionados em caixas, é importante respeitar a direção impressa na caixa ao empilhá-los. Não se deve pisar sobre as caixas de revestimentos cimentícios.

---

## **PREPARAÇÃO DO LOCAL DE APLICAÇÃO**

- Antes de assentar o produto verifique se o contra-piso está nivelado, limpo, sem partículas soltas, sem fissuras e com resistência mecânica para suportar esforços do revestimento.
  - Caso hajam sinais de umidade ou eflorescência na superfície, faça a impermeabilização do substrato antes de assentar os revestimentos.
  - Mantenha o local onde o revestimento será aplicado sempre limpo.
  - Utilize mão de obra experiente para obter o melhor resultado do seu revestimento KOFORMA.
- 

## **ASSENTAMENTO**

- Os revestimentos cimentícios devem ser instalados preferencialmente na última etapa da obra para que eles não sejam danificados por outras etapas da construção.
- Os revestimentos deverão ser assentados sobre o emboço devidamente impermeabilizado, com no mínimo de 14 dias de cura e deverão estar livres de qualquer sujeira, poeira ou partículas soltas.
- Para o assentamento dos revestimentos utilize argamassas colantes flexíveis ACIII. De acordo com o peso do revestimento, a quantidade de massa deve ser suficiente para segurá-la.  
As cores claras devem ser assentadas com argamassa de cor branca.
- Iniciar o assentamento de baixo para cima.
- Antes de aplicar a argamassa no tardo (verso) da peça, limpar a superfície com escova de cerdas macias e umedecidas;
- A argamassa deve ser aplicada na peça e no substrato em sentidos opostos e perpendiculares (dupla colagem). É importante garantir que não fiquem espaços sem argamassa sob as peças. Após assentadas pressionar as peças com os dedos com movimentos vibratórios e bater levemente com o martelo de borracha branco até chegarem à posição final.

- Devido ao processo de fabricação, a face interior do revestimento apresenta certa irregularidade que pode ser compensada com a argamassa, assegurando assim o seu correto nivelamento.
- Para um efeito ideal, a instalação deve ser feita abrindo-se 3 caixas e aplicando uma peça de cada caixa, intercalando os possíveis desvios de tons decorrentes da produção.
- Caso a aplicação seja feita sobre substrato ensolarado, molhe a face interior do revestimento antes de colocar a argamassa sobre ela para retardar a cura e garantir a boa aderência.
- Verifique se a fiada está em prumo tanto na vertical como na horizontal. Faça as devidas correções caso necessário.
- Após aplicar 2,0m de altura do revestimento, aguarde 3-4 horas antes de continuar.
- Em revestimentos com alturas superiores a 6 m consultar com o fabricante se houver necessidade da utilização de chumbadores.
- O corte das peças deve ser feito com esmerilhadeira usando disco diamantado.
- A paginação deve ser feita de acordo com especificação do arquiteto ou ao gosto do proprietário.

Em caso de dúvida, procure o seu representante ou revendedor que poderá ajuda-lo.

---

## **REJUNTAMENTO**

- O rejuntamento não se aplica à linha de revestimentos de parede KOFORMA, que deverá ser assentada com junta seca.

É importante que não deixem respingar argamassa no revestimento durante o assentamento, pois é difícil remover essas manchas da superfície.

Se apesar disso queiram rejuntar os revestimento eles podem ser assentados com espaçadores e rejuntados. Nesse caso recomendamos a aplicação do rejunte com frasco aplicador específico e uso de fitacrepe de baixa aderência para evitar manchas no revestimento. As fitas devem ser removidas em no máximo 30 minutos.

---

## **LIMPEZA**

- Depois de assentado manter o revestimento protegido até a conclusão final da obra.
- A limpeza pós-obra deverá ser executada no mínimo 48 horas após o assentamento.

- Limpe com jato de água em “leque”. Caso necessário, utilize detergente neutro ou alcalino e pano macio ou escova de cerdas macias. Enxague. Nunca deixe resíduos de detergente sobre o revestimento!
  - Não utilize ácidos, produtos de limpeza com cloro. nem multi-usos (tipo Veja), que podem manchar o revestimento.
- 

## **LIMPEZA DE MANUTENÇÃO**

- Em áreas externas utilize lavadora de alta pressão (jato leque) e detergente alcalino.
  - Em áreas internas utilize aspirador de pó com escova. Se necessário, lave com detergente neutro ou alcalino.
  - Aplique o produto diluído
  - Esfregue cuidadosamente utilizando um pano ou esfregão com cerdas suaves.
  - Lave com água em abundância (nunca deixe o detergente secar sobre a peça).
- 

## **PROTEÇÃO**

- Em áreas internas os revestimentos de parede não requerem impermeabilização, a não ser que sejam instalados em cozinhas ou banheiros, ou a critério do arquiteto.
  - No caso dos revestimentos brancos, recomendamos a impermeabilização superficial.
  - Antes da aplicação de qualquer proteção, o revestimento deve estar totalmente limpo, seco e livre de umidade.
- Áreas externas: o tempo necessário para o revestimento ficar totalmente seco dependerá das condições meteorológicas, com um mínimo de 24 horas após assentamento ou rejuntamento.
- Áreas internas: aguardar no mínimo 48 horas após instalação para proceder com a impermeabilização.

## **IMPERMEABILIZANTES RECOMENDADOS**

### **AQUELLA (Vedacit)**

Hidrofugante a base de silicone. Não altera a aparência do revestimento.  
Aplicação conforme indicação do fabricante.

### **AQUELLA Stone (Vedacit)**

Óleo- e Hidrofugante à base de solventes. Não altera a aparência do revestimento.

- Não forma película mas veda os poros do revestimento.
- Aplique o produto com brocha ou pistola de pintura (mínimo 72 horas após o assentamento).
- Uma camada é suficiente.

- Rendimento: 6 m<sup>2</sup>/galão

---

### INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Caso Voce verifique qualquer irregularidade no seu pedido, registre a ocorrência no conhecimento de entrega.
  - Comunique imediatamente a revenda responsável.
  - Jamais instale o produto que apresente qualquer defeito visível, pois o assentamento do produto significa sua aceitação.
  - Guarde sempre sua nota fiscal para caso de futura assistência técnica.
  - Importante frisar que o fenômeno de eflorescência não é considerado um defeito dos revestimentos cimentícios, pois não altera as características estruturais do produto.
- 

### CONTATO

EMESE MARGARETH BÁLINT

(11) 4038-8161

(11) 98214-8550

[balint@koforma.com.br](mailto:balint@koforma.com.br)

[www.koforma.com.br](http://www.koforma.com.br)



**Koforma**  
Pisos e Revestimentos